


Gas-Druckregelgeräte mit Sicherheitsabsperrventil RS 250, RS 251



Handbuch

technische Informationen **Montage und Betrieb** Wartung **Ersatzteile**

Konformitätserklärung

(Zusammenfassung)

Hersteller: Medenus Gas-Druckregeltechnik GmbH

Anschrift: Saßmicker Hammer 40

D-57462 Olpe-Saßmicke

bescheinigt hiermit, dass die Produkte:

RS 250, RS 251 Gasdruckregler mit integriertem

Sicherheitsabsperrventil

SL 10 Sicherheitsabblasventil

einer EG-Baumusterprüfung unterzogen wurden und den grundsätzlichen Anforderungen der Richtlinien GAD 90/396/EWG EG-Gasgeräterichtlinie in der gültigen Fassung entsprechen.

Für Geräte, die zusätzlich mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet sind, liegt eine EG-Baumusterprüfbescheinigung vor nach

97/23/EG EG-Druckgeräterichtlinie Prüfbericht: CE-0085 Aktenzeichen 06-0474-GEU

Grundlage der EG-Baumusterprüfung sind die harmonisierten europäischen Normen und/oder nationalen Normen:

DIN 3380 Regler Gruppe RG 10

DIN 3381 Sicherheitsabsperrventil (SAV)

Schließgruppe SG 10

Kennzeichnung (PIN) nach Gasgeräterichtlinie

CE-0085AQ0882 Modell RS 250 CE-0085AQ0883 Modell RS 251 CE-0085AQ0879 Modell SL 10

Kennzeichnung nach Druckgeräterichtline





Die Überwachung des Qualitätssicherungssystems erfolgt durch den DVGW.

Olpe-Saßmicke, 14.07.2006

> Martin Clemens Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

1	Wic	htige Hinweise	4	5 RS Inbetriebnahme und Betrieb	
	1.1	Gewährleistung und Haftung		5.1 Rohrleitungs-Befüllung und Atmungsleitur	ng 8
	1.2	Symbole, Hinweise		5.2 Reglereinstellung	9
	1.3	Begriffe, Abkürzungen		5.3 Regler-Federwechsel	9
				5.4 Druckmessungen	9
2	Sich	erheitshinweise	4	5.5 Regler-Federn für Ausgangsdruck P ₂	10
	2.1	Gefahren im Umgang mit dem Gerät		5.6 SL 10-Sicherheitsabblasventil-Federn	10
	2.2	Personelle Voraussetzungen		5.7 SAV-MaxEinstellung	11
	2.3	länderspezifische Vorschriften		5.8 SAV-Druckmangel-Einstellung (Min.)	11
	2.4	Übergabe		5.9 SL 10-Einstellung	11
	2.5	Sicherheit im Betrieb		5.10 SAV-Federn für GMB 135-7, GMB 186	12
	2.6	Verhalten bei Gasgeruch		5.11 SAV-Federn für GMB 146	12
				5.12 SAV-Absperrung und Entriegelung	12
3	Tech	nnik			
	3.1	RS 250, RS 251 Aufbau und Funktion	5	6 Störungen, Ursachen und Beseitigung	13
	3.2	SL 10 Aufbau und Funktion	5		
	3.3	Einsatzbedingungen	6	7 Wartung und Reparaturen	13
	3.4	Geräte-Spezifikation	6		
	3.5	RS-Abmessungen	6	8 Teileaustausch	14
	3.6	SL 10-Abmessungen	6	8.1 Reparaturen	
				8.2 Bestell-Angaben	
4	Einb	oau RS 250/RS 251 und SL 10		8.3 Ersatzteile	
	4.1	Prinzipieller Aufbau einer Regelstrecke	7		
	4.2	Montage in die Regelstrecke	7	9. Werkseinstellung	15
	4.3	Arbeiten am Gas-Druckregelgerät	8		
	4.4	Dichtheitsprüfung	8	10. MEDENUS Lieferprogramm	16



RS 251



SL 10



1 Wichtige Hinweise

Dieses Handbuch umfaßt alle Informationen für autorisiertes Fachpersonal zur vorschriftsmäßigen Montage, Inbetriebnahme, Einstellung, Wartung, Fehlersuche und Reparatur.

Es ist fester Bestandteil im Lieferumfang des Gerätes und sollte stets am Einbauort verfügbar sein.

Die Hinweise und Anleitungen sind bei Arbeiten am Gerät oder an der Gasstrecke zu beachten.

1.1 Gewährleistung und Haftung

Ansprüche auf Gewährleistung oder Haftung bei Personen- und Sachschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen, **wenn** eine oder mehrere der folgenden Bedingungen **nicht beachtet werden**:

- Verwendung des Gerätes gemäß den festgelegten Einsatzbedingungen.
- Sachgemäßer Einbau, Inbetriebnahme, Einstellung, Bedienung und Wartung des Gerätes.
- Betreiben des Gerätes nur mit ordnungsgemäß installierten und funktionsfähigen Sicherheitsund Schutzvorrichtungen.
- Die Anleitungen zu Montage- und Betrieb des Gerätes bzw. der Anlage.
- · Die Einhaltung von Wartungsvorschriften.
- · Sachgemäß durchgeführte Reparaturen.
- Geeignete Brenngase.
- · Versorgungsleitungen ohne Mängel.
- Die Verwendung von originalen MEDENUS-Ersatzteilen.

oder

· Höhere Gewalt.

Prinzipiell sind untersagt

- · Konstruktive Veränderungen am Gerät.
- Weiterbenutzung des Geräts trotz Auftreten eines Mangels.

1.2 Symbole, Hinweise

Im Handbuch sind Sicherheitshinweise mit Symbolen enthalten, um bei Nichtbeachtung auf mögliche Folgen hinzuweisen:

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes, Ausfall der Anlage oder Umweltschäden.



GEFAHR

Schwere gesundheitliche Schädigung bis zu lebensgefährlichen Verletzungen.



1.3 Begriffe, Abkürzungen

Nachfolgend sind Kurzbeschreibungen erläutert:

P Gas-Eingangsdruck vor Regler

P Gas-Ausgangsdruck, geregelt

V Durchflussmenge (Norm-Volumen V_N) m³n/h

SAV Sicherheitsabsperrventil

SBV Sicherheitsabblasventil

2 Sicherheitshinweise

2.1 Gefahren im Umgang mit dem Gerät

MEDENUS-Geräte entsprechen den gültigen Normen und Richtlinien und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Unsachgemäße Verwendung kann jedoch Gefahren für den Benutzer oder Dritte zur Folge haben oder es entstehen Beschädigungen am

Deshalb darf das Gerät nur benutzt werden

- für den bestimmungsgemäßen Einsatz
- · in einwandfreiem Zustand

Gerät oder der Anlage.

 unter Beachtung der Hinweise dieser Montageund Betriebsanleitung sowie der Inspektionsbzw. Wartungsvorschriften, die für die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit der Gesamtanlage gelten.

Fehlfunktionen bzw. Störungen sind umgehend zu beheben.

2.2 Personelle Voraussetzungen

Die Montage des Gerätes ist nur sachkundigem Personal, Einstellungen oder Reparaturen am Gerät sind ausschließlich autorisierten Personen mit der dafür erforderlichen Qualifikation erlaubt.

2.3 länderspezifische Vorschriften

Regeln und Vorschriften, die am Einbauort gelten, sind zu beachten und einzuhalten, bezogen auf

- · Gasleitungen, Installation der Gasanlage
- Gasversorgung
- · Arbeiten an der Gasanlage
- Unfallverhütung.

2.4 Übergabe und Bedienungsanleitung

Der Lieferant der Gasverbrauchsanlage übergibt dem Betreiber der Anlage spätestens bei der Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungspersonals die Bedienungsanweisung mit dem Hinweis, diese sorgfältig aufzubewahren.

2.5 Sicherheit im Betrieb

Das Gerät nur dann betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfähig sind. Mindestens einmal pro Jahr ist das Gerät durch einen Beauftragten der Erstellerfirma oder durch einen Fachkundigen auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Eine häufigere Prüfung kann bei entsprechenden Anlagenbedingungen erforderlich sein.

2.6 Verhalten bei Gasgeruch

- · Gashahn schließen.
- Feuer oder Funkenbildung durch Ein- bzw. Ausschalten von Elektrogeräten, Licht, Telefone etc. unterbinden.
- · Fenster und Türen öffnen.
- Hausbewohner warnen und zum Verlassen des Gebäude auffordern.
- Außerhalb des Gebäudes die zuständige Gasfachfirma bzw. das Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen.

3 Technik

3.1 RS Aufbau und Funktion

RS 250 und RS 251 sind Gas-Druckregelgeräte mit eingebautem Sicherheits-Absperrventil. Nennweiten DN 25, 50, 80, 100, 150, 200.

Das Gas strömt in Pfeilrichtung durch das Reglergehäuse. Die Hauptmembran wird über eine Impulsleitung zur Ausgangsseite von unten mit Druck beaufschlagt. An der Belastungsfeder wird der gewünschte Ausgangsdruck eingestellt. Das Einsitzventil ist direkt aufgehängt und durch eine Zwischenmembran vom Eingangsdruck unabhängig.

Das im gleichen Gehäuse eingebaute Sicherheits-Absperrventil (SAV) unterbricht bei Überdruck und bzw. oder Druckmangel die Gaszufuhr.


Die Membran des Sicherheits-Absperrventils wird über eine Impulsleitung vom Ausgangsdruck beaufschlagt. Bei Überdruck oder Druckmangel hebt oder senkt sich das Messwerk. Dadurch wird die Auslösemechanik betätigt und die Schließfeder drückt den Ventilteller gegen den Ventilsitz.

Gehäuse: Siluminguss

Sphäroguß GGG 40) (Sonderausführung

Membranhauben: Siluminguss nicht rostend Innenteile: Membranen: 50 NBR

Ventilbeläge: 50 NBR, vulkanisiert Anschluss DN 25-150 Flansch PN 16 DIN 2533 Anschluss DN 200 Flansch PN 10 DIN 2532



- 1 Druck-Einstellschraube
- 2 Federteller
- 3 Belastungsfeder
- 4 Andrückteller
- 5 Membranteller
- 6 Regler-Hauptmembran
- 7 Anschluss Atmungsleitung
- 8 Impuls-Anschluss
- 9 Ausgleichsmembran

- 10 Regel-Ventilsitz
- 11 Einsitzventil
 - Ventilteller/Regelkegel
- 12 Deckel
- 13 Druckausgleichs-Hahn
- 14 SAV-Ventilsitz
- 15 SAV-Ventilteller
- 16 SAV-Schließfeder
- 17 SAV-Spindel

- 18 Membran-Teller
- 19 SAV-Membran
- 20 Kuaeln
- Minimumdruck-Feder 21
- 22 Maximumdruck-Feder
- Einstellung "Überdruck" Max.
- Einstellung "Druckmangel" Min.
- 25 Zugknopf


3.2 SL 10 Aufbau und Funktion

SL 10 Sicherheits-Abblasventile (SBV) dienen dazu, kurzzeitig auftretende Druckstöße vor Gasverbrauchsanlagen abzubauen oder einen unzulässig hohen Druckanstieg bei auftretenden Schleichgasmengen zu verhindern.

Die Membran des SL 10 wird von unten über eine Impulsbohrung vom Eingangsdruck beaufschlagt. Bei Überdruck hebt das Messwerk das Ventil und lässt Gas über die Abblasleitung ab.

Nennweiten: Rp 1", 11/2", 2" Gehäuse: Siluminguss Innenteile: nicht rostend Membran: 50 NBR

Ventilsitz: 50 NBR. vulkanisiert



- Druck-Einstellschraube 6 Regel-Ventil
- 2 Belastungsfeder
- Membranteller
- 4 SBV-Membran
- 5 Impulsbohrung
- 7 Ventilsitz, Düse V= ...
- 8 Anschluss Atmungsleitung

3.3 Einsatzbedingungen

Eingang	jsdruck	P ₁ max.				
RS 250	DN 25 - 150	6,0 bar				
RS 250	DN 200	4,0 bar				
RS 251	DN 50 - 100	4,0 bar				
SL 10	R 1" - R 2"	3,0 bar				
Ausgan						
RS 250		1,2 bar				
RS 251		1.2 bar				

Gas Spezifikation - geeignet für Gase der Gasfamilien 1, 2, 3 und andere neutrale gasförmige Medien.

Umgebungstemperatur -20...+60°C Einbaulage beliebig Strömungsgeschwindigkeit 30 m/s (Grenzwert 60 m/s)

Federn für RS-Regler- und SAV sowie für SL 10 müssen separat bestimmt werden, bezogen auf den geforderten Ausgangsbzw. Betriebsdruck P_2 .

3.4 Geräte-Spezifikation

Folgende Betriebsangaben sind zur Bestimmung von Größe und Ausführung unbedingt erforderlich:

- **1. Gasart:** Spezifikationen sind nötig, falls kein Erdgas
- 3. Eingangsdruck P

0 0	- 1	
max	' P,	bar
min	P₁ P₁	bar

4. Ausgangsdruck P.

max	P ₂	bar
min	P_2	bar

5. Sicherheitsabsperrventil-Schließdruck (SAV)

p _{max.}	bar
p _{min.}	bar

6. Sicherheits-Abblasdruck (SL 10)

p _{max.}	bar
p _{min.}	bar


7. Durchflussrichtung rechts oder links

3.5 RS-Typen, Gewichte und Abmessungen

	P ₂				RS	250			F	RS 25	1
mm	mba	r			Gew	icht ko	g bei F	Regler	DN		
ØD	min.	max.	25	50	80	100	150	200	50	80	100
160	46	4100	10,0	11,0							
205	30	1880	11,0	12,5	18,5	19,5			17,5		
275	22	975			20,0	21,0			19,5		
318*	6	750	14,0	15,5							
385	50	400			23,0	24,0			23,0		
275	45	1800					53,0	74,0		36,0	50,0
385	16	775					58,0	79,0		43,0	55,0
485	13	425					64,0	85,0			73,0
L	mm		230	230	310	350	480	600	310	410	480
Α	mm		325	350	400	415	740	810	410	640	740
В	mm		275	280	300	320	425	450	310	310	425
Х	mm		535	560	610	625	1150	1220	620	1050	1150
Υ	mm		375	380	400	420	575	600	410	410	575


Ø D Reglerdom-Durchmesser

318* Membran-Ø 284




3.6 SL 10-Abmessungen, Gewichte

Rp	Α	В	D	L	Χ	kg
1	180	50	145	100	280	2,5
1 ½	215	55	145	140	315	3,5
2	225	60	145	160	325	4,0




Einbau RS 250/RS 251 und SL 10

4.1 Prinzipieller Aufbau einer Regelstrecke



4.2 RS Montage in die Regelstrecke



4.3 Arbeiten an der Gasregelstrecke

- Grundsätzlich darf nur geschultes und autorisiertes Fachpersonal mit Arbeiten betraut werden.
- Niemals Arbeiten durchführen, wenn das Gerät unter Gasdruck steht oder die Anlage elektrisch eingeschaltet ist.
- · Offenes Feuer vermeiden.
- Örtliche Sicherheitsvorschriften beachten.
- Nur Dichtungsmaterialien verwenden, die DVGWgeprüft und zugelassen sind.
 Verarbeitungshinweise beachten!
- Grundsätzlich nach Teileausbau oder Wechsel neue Dichtungen verwenden.
- Nach Abschluss von Arbeiten an der Regelstrecke: Funktion und Dichtheit kontrollieren.



Bei Nichtbeachtung der Hinweise können Personen-, Sach- oder Umweltschäden entstehen.

4.4 Dichtheitsprüfung

Vor Inbetriebnahme oder nach Servicearbeiten an Gasarmaturen und Verbindungsstellen ist die gesamte Regelstrecke auf Dichtheit zu überprüfen.

- · Kugelhahn vor den Armaturen schließen.
- Nachgeschaltete Absperrorgane (Magnet- bzw. Pneumatikventil) schließen.
- Falls der Prüfdruck über dem Abblasdruck des SL 10 liegt, die Leitung vor dem SL 10 schließen.
- Prüfeinrichtung an Messstellen vor und hinter dem Regelgerät anschließen.
- Prüfung mit Luft:

Prüfdruck
 Wartezeit für Druckausgleich
 Prüfzeit
 Minuten
 Minuten
 1 mbar


Nach der Dichtheitsprüfung:
 Den Kugelhahn in der SL 10-Leitung öffnen.

5 RS Inbetriebnahme und Betrieb


5.1 Rohrleitungs-Befüllung und Entlüftung

Vor Erstinbetriebnahme der Gasverbrauchsanlage ist die Regelstrecke zu entlüften:


- 5.1.1 Den Kugelhahn ② in der Gaszufuhr (P₁) langsam öffnen
- 5.1.2 Den Druckausgleichs-Hahn (10) des Reglers öffnen, um den Regler zu füllen und die Regelstrecke unter Druck zu setzen.




5.1.3 Verschlusskappe des Sicherheitsabsperrventils ⑦ (SAV) abschrauben.




- 5.1.4 Den Druckausgleichs-Hahn (10) schließen (Rückstellfeder sperrt automatisch wieder ab).
- 5.1.5 Das SAV entriegeln durch Ziehen des Zugknopfes.



5.1.6 Die SAV-Verschlusskappe aufschrauben.




5.1.7 Über einen Schlauch (9) ins Freie entlüften und mit dem Prüfbrenner (2) testen (abfackeln).
Den Prüfbrenner nicht zum Entlüften verwenden!



Luft oder inertes Gas müssen aus der Regelstrecke verdrängt und diese vollständig mit Gas gefüllt sein.


5.1.8 Entlüftungshahn (5) schließen und Abdeckkappe aufschrauben.




5.2 Reglereinstellung

Vor Inbetriebnahme, mit dem Prüfbrenner Staudruck ablassen und den Regler vor einstellen. Bei maximalem Gasverbrauch während des Betriebes den Regler-Ausgangsdruck P_2 einstellen:

5.2.1 Die Regler-Verschlusskappe abnehmen.



5.2.2 Die Einstellschraube mit einem Schraubendreher:
Rechtsdrehen Druckerhöhung




5.2.3 Die Verschlusskappe wieder aufschrauben.

5.3 Regler-Federwechsel

Falls Einstellung des gewünschten Ausgangsdruckes nicht möglich ist, sollte der Bereich der Feder überprüft und ggf. die Feder getauscht werden.


5.3.1 Die Verschlusskappe abnehmen, Einstellschraube herausdrehen, Federteller mit Kugel und Feder herausziehen. Feder gegen eine passende auswechseln.




- 5.3.2 Federteller, Kugel und Einstellschraube wieder einschrauben.
- 5.3.3 Den gewünschten Arbeits-/Fließdruck P₂ einstellen.
- 5.3.4 Die Verschlusskappe aufschrauben.

5.4 Druckmessungen

- 5.4.1 Ruhedruckmessungen bei **abgeschaltetem** Gasverbraucher
- 6 P₁ das am Regler eingangsseitige Manometerventil öffnen und den Druck notieren
- P₂ das am Regler ausgangsseitige Manometerventil öffnen und den Druck notieren
- 5.4.2 Fließdruckdruckmessungen während des Betriebs bei Min.- und Max.-Last
- 6 P₁ das am Regler eingangsseitige Manometerventil öffnen und den Druck notieren
- P₂ das am Regler ausgangsseitige Manometerventil öffnen und den Druck notieren.






${\bf 5.5~Regler\text{-}Federn~f\"{u}r~Ausgangsdruck~P}_2\text{-}Einstellung,~Feder\text{-}Daten$


RS 250	RS 250 - DN 25/50/80/100, RS 251 - DN 50 Membran-Durchmesser T = 16 - 39 - 62 mm *																		
D 160 Ø		D 205 Ø			D 275 Ø		D 318 Ø		D 385 Ø		Ø	F	eder-	Date	n				
Ůх	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	LO	Øm	øs	Z
Feder		mbar			mbar			mbar			mbar			mbar		mm	mm	mm	
FA 01	46	52	60	30	36	38	22	23	25	6	7	8	10	11	12	200	38,6	2,5	37
FA 02	54	62	72	35	40	44	24	25	27	7	9	10	11	12	13	200	38,6	2,5	25
FA 03	60	70	83	40	46	52	26	28	32	9	11	13	12	13	15	205	38,6	2,5	17,3
FA 04	70	90	108	45	55	64	30	33	38	11	14	17	13	15	17	205	38,6	2,5	12,2
FA 05	90	120	150	50	62	76	34	40	47	14	19	24	15	19	21	205	38,5	3,5	26,3
FA 06	120	164	208	60	80	103	40	50	60	20	28	36	19	23	27	205	38,5	3,5	18,1
FA 07	160	220	290	76	108	140	52	67	82	27	38	50	23	29	35	205	38,5	3,5	12,6
FA 08	225	325	415	110	156	206	70	90	115	39	58	78	30	40	50	205	38,5	4,0	13,6
FA 09	325	473	620	147	222	302	90	123	160	55	82	110	36	50	65	205	38,5	5,0	19,5
FA 10	472	695	922	205	320	425	130	183	238	82	123	165	54	75	100	205	38,5	5,3	16,5
FA 11	700	1040	1385	300	450	634	185	265	345	123	187	255	80	110	145	205	39,0	6,0	16,4
FA 12*	980	1489	2020	390	645	900	253	373	490	167	267	365	105	155	205	200	38,5	6,5	15,2
FA 13*	1670	2435	3250	700	1070	1462	400	580	760	300	450	590	170	243	325	205	38,5	7,0	12,8
FA 14*	1650	2800	4100	670	1250	1880	405	680	975	300	520	750	175	290	400	190	38,5	7,5	11,2

 $\circlearrowleft x =$ Anzahl der Rechts-Umdrehungen, um den Druck zu erhöhen auf ... mbar

RS 250	RS 250 - DN 150/200, RS 251 - DN 80/100 T = 80 - 130 mm *												
		Mem	bran-D	urchm	esser		Feder-Daten						
Feder	D 2	275 Ø	D;	385 Ø	D4	485 Ø	L0	Øm	øs	Z			
Nr.	mb	oar	mb	ar	mb	ar	mm	mm	mm				
F 70	45	50	16	25	13	15	400	62,5	3,5	13			
F 71	50	80	20	30	15	20	400	62,5	4,0	13			
F 711	80	110	30	44	20	28	400	64,0	5,0	15			
F 72	110	160	44	68	28	42	400	64,0	6,0	16			
F 73	140	240	58	90	36	54	400	64,0	6,0	12			
F 73A	200	300	71	120	43	65	400	64,5	6,5	13			
F 74	260	340	98	140	52	81	400	64,0	7,0	13			
F 74A	300	400	111	178	65	101	400	64,0	7,5	13			
F 742	400	500	138	223	79	126	400	64,0	8,0	13			
F 742A	480	580	170	275	97	154	400	64,0	8,5	13			
F 743	560	760	206	337	117	188	400	64,0	9,0	13			
F 743A*	700	900	270	443	151	245	400	63,0	9,5	13			
F 78*	880	1400	369	608	205	335	400	59,5	10,5	15			
F 76A*	1150	1800	469	775	260	425	400	58,0	11,0	15			



T * Einschraubtiefe in mm



5.6 SL 10- Sicherheitsabblasventil-Federn

Sio de la cionemensabblasventin reaem											
Feder	Min.	Max.	L0	Øm	øs	Z					
Nr.	mbar	mbar	mm	mm	mm						
F100 B	20	50	90	31	2,0	11/13					
F101 B	25	80	90	32	2,5	12/14					
F101	40	150	90	33	3,0	12/14					
F102	60	330	90	34	3,5	11/13					
F104	110	600	90	34	4,0	5,5/7					
F105	450	1050	90	34	4,0	7/9					
F106	700	1800	90	36	5,0	8/10					

L0 Federlänge

Øm Feder-Innendurchmesser øs Draht-Durchmesser

Z Anzahl der Windungen


FA 12, FA 13, FA 14, F 78, F 76A mit Hochdruckspindel


F 104 HD-Ausführung ab 400 mbar
F 105 und F 106 HD-Ausführung

5.7 SAV - Max.-Einstellung (Sicherheitsabsperrung)
Bei Überschreiten des maximal zulässigen
P₂ -Ausgangsdruckes reagiert das SAV ⑦ sofort.
Das Sicherheitsabsperrventil schließt und unterbricht die Gaszufuhr zum Regler.

5.7.1 Überprüfung des Maximum-Abschaltdruckes.

- · bei Ruhezustand der Anlage und
- geschlossenem Kugelhahn (5) des SBV.
- Gasdruck am Regler über P₂ erhöhen, bis das SAV anspricht.





Nach der Prüfung

- SBV-Kugelhahn (5) wieder öffnen!
- Gasdruck am Regler auf P₂ zurückstellen.

5.7.2 Korrektur der Überdruckeinstellung


ist erforderlich bei zu niedriger oder zu hoher Voreinstellung bezogen auf den Ausgangsdruck P₂ während des Betriebes.

Empfohlene Auslösedrücke bei

Der Abschaltdruck muss **unter** dem höchstzulässigen Betriebsdruck nachgeschalteter Armaturen liegen.

Das SAV darf nicht ansprechen bei einer Regeloder Störabschaltung des Gasverbrauchgerätes.

- 5.7.3 Verschlusskappe des SAV abschrauben und die äußere Einstellschraube ② und Feder ⑤ mit einem Schraubendreher einstellen durch:
 - Rechtsdrehen Druckerhöhung
 - Linksdrehen Druckreduzierung




5.8 SAV - Druckmangeleinstellung

Falls das RS-Gerät mit einer Abschaltung bei Minimum-Gasdruck ausgestattet ist, muss diese auf die Betriebsanforderungen angepasst werden. Minimum-Einstellung nicht unter $P_2 = 10$ mbar.

- 5.8.1 Verschlusskappe des SAV abschrauben und die innere Einstellschraube ② und die Feder ® mit einem Schraubendreher einstellen durch:
 - Rechtsdrehen Druckerhöhung
 - Linksdrehen Druckreduzierung

Nach der Einstellung des SAV die Verschlusskappe wieder aufschrauben.




5.9 Einstellung des SL 10


Der Abblasdruck des SBV sollte ca. 20 % niedriger sein als SAV-Max. eingestellt ist. Das SBV baut kurzzeitig auftretende Druckstöße

Das SBV baut kurzzeitig auftretende Druckstöße ab oder verhindert einen unzulässig hohen Druckanstieg bei auftretenden Schleichgasmengen.

5.9.1 Verschlusskappe des SL 10 (6) abschrauben.



- 5.9.2 Die Einstellschraube und Feder mit einem Schraubendreher einstellen durch:
 - Rechtsdrehen Druckerhöhung
 - Linksdrehen Druckreduzierung



Nach der Einstellung des SL 10 die Verschlusskappe wieder aufschrauben.

5.10 SAV-Federn für RS 250-25/50/80/100, RS 251-50/80 5.11 SAV-Federn für RS 250-150/200, RS 251-100 GMB 135-7 MAXIMUM-Abschaltung

Feder	SAV	MD	SAVI	MD-R	F	Feder-Daten				
T mm*	8	15	8	15						
	Min.	Max.	Min.	Max.	LO	Øm	øs	Z		
Nr.	mbar	mbar	mbar	mbar	mm	mm	mm			
F 96	40	50			60	30,5	2,0	6/8		
F 97	50	80			60	30,5	2,5	8/10		
F 97 A	90	140	250	350	60	31,3	2,8	9/11		
F 95	130	190	350	500	60	32,0	3,0	8/10		
F 95 A	170	250	450	700	60	32,2	3,2	8/10		
F 94	250	360	700	1000	60	32,5	3,5	8/10		
F 94 A			1100	1500	60	34,0	4,0	8/10		
F 94 AB			1250	2000	55	34,5	4,5	5/7		

GMB 135-7 MINIMUM-Abschaltung

Feder	SAV	MD	SAV MD-R		Feder-Daten			
ひ**	1	4	1	4				
	Min.	Max.	Min.	Max.	LO	Øm	øs	Z
Nr.	mbar	mbar	mbar	mbar	mm	mm	mm	
F 93	10	15	30	50	28	11,0	1,0	8/10
F 93 B	15	20	50	80	28	11,0	1,0	8/9
F 92 B	20	25	85	105	28	11,0	1,0	7/9
F 92 C	25	30	90	120	28	11,1	1,1	7/9
F 92	40	60	150	200	28	11,2	1,2	7/9
F 91	120	165	290	400	28	11,5	1,5	6/8

GMB 186 MAXIMUM-Abschaltung

Feder					Feder-Daten				
T mm*	8	19	8	15					
	Min.	Max.	Min.	Max.	L0	Øm	øs	Z	
Nr.	mbar	mbar	mbar	mbar	mm	mm	mm		
F 96	10	20			60	30,5	2,0	6/8	
F 97	17	38			60	30,5	2,5	8/10	
F 97 A	38	65			60	31,3	2,8	9/11	
F 95	50	96			60	32,0	3,0	8/10	
F 95 A	70	125			60	32,2	3,2	8/10	
F 94			100	150	60	32,5	3,5	8/10	

GMB 186 MINIMUM-Abschaltung

Feder			Feder-Daten					
ひ**	1	4						
	Min.	Max.	L0	Øm	øs	Z		
Nr.	mbar	mbar	mm	mm	mm			
F 93 B	5	8	28	11,0	1,0	8/10		
F 92 B	10	15	28	11,0	1,0	7/9		
F 92 C	10	15	28	11,1	1,1	7/9		
F 92	15	25	28	11,2	1,2	7/9		
F 91	52	75	28	11,5	1,5	6/8		


GMB 146 MAXIMUM-Abschaltung

Feder	SAV	MD	SAV MD-R		Feder-Daten			
T mm*	8	23	8	23				
	Min.	Max.	Min.	Max.	LO	Øm	øs	Z
Nr.	mbar	mbar	mbar	mbar	mm	mm	mm	
F 38 B	15	50	90	210	65	33,5	2,5	5/7
F 38	25	90	150	380	65	34,0	3,0	5/7
F 39	45	135	200	540	65	34,0	3,5	6/8
F 40	70	260	290	980	65	35,0	4,0	5/7
F 41	120	335	450	1240	65	35,0	4,0	4/6


GMB 146 MINIMUM-Abschaltung

Feder	SAV	MD	SAV MD-R		Feder-Daten			
ひ**	1	4	1	4				
	Min.	Max.	Min.	Max.	L0	Øm	øs	Z
Nr.	mbar	mbar	mbar	mbar	mm	mm	mm	
F 46	10	30	40	125	30	18,0	1,5	3/5
F 45	15	40	50	175	30	18,0	1,5	4/6
F 47	20	90	50	380	25	18,5	2,0	3/5
F 471	45	110	200	460	30	18,5	2,0	3/5
F 48	70	190	200	820	25	19,0	2,5	3/5

T mm* Einschraubtiefe




ひ ** Umdrehungen



5.12 SAV - Absperrung

Nach Überschreiten (bzw. Unterschreiten) des zulässigen Aulösedruckes ist der Gasfluss abgesperrt.

Das SAV muss manuell entriegelt werden.



5.12.1 Entriegelung

wie auf Seite 8 beschrieben:

- 5.1.2 Den Druckausgleichshahn des Reglers öffnen, um den Regler zu füllen und die Regelstrecke unter Druck zu setzen.
- 5.1.3 Verschlusskappe des SAV abschrauben.
- 5.1.4 Den Druckausgleichs-Hahn 10 schließen (Rückstellfeder sperrt automatisch wieder ab).
- 5.1.5 Das SAV entriegeln durch Ziehen des Rückstell-Zugknopfes.
- 5.1.6 Die SAV-Verschlusskappe aufschrauben.

6 Störungen

extremer P₂-Druckabfall bei max. Durchfluss,
 Vollast-Leistung wird nicht erreicht, P₁ ist konstant

O extremer P₂-Druckabfall bei max. Durchfluss, Eingangsdruck P₁ fällt ab

O starke P₂-Druckschwankungen (Pulsieren)

O laute Gasdurchfluss-Geräusche

O Regler arbeitet nicht, blockiert (öffnet nicht)

O Regler bläst während des Betriebes ab

O Reglergeräusche

O SAV schaltet häufig ab

mögliche Ursachen und Beseitigung

Feder oder Reglergröße nicht richtig. Feder- und Reglerauslegung überprüfen, ggf. austauschen

Gasversorgungsdruck ist nicht ausreichend. Eingangsdruck muss erhöht werden. Rohrquerschnitt zu klein (Druckverluste in der Zuleitung zu hoch), überprüfen

Gasverbrauchsgeräte-Einstellung, Federbereich ggf. Reglerauslegung, Impulsleitung überprüfen

Gasgeschwindigkeit zu hoch, Reglergröße überprüfen

Ausgleichsmembrane undicht, Austausch

Hauptmembrane, Verschraubung im Regler undicht, Austausch

mechanischer Verschleiß der Reglerspindel, Austausch des Messwerkes

SAV zu niedrig bzw. SBV zu hoch eingestellt, Korrektur, SAV-Membran defekt, Austausch.

7 Wartung und Reparaturen



Die Wartungsvorschriften des Erstellers der Anlage sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 4 des Handbuches sind unbedingt zu beachten.

RS-Regler und SL 10 sind bis auf die Verschleißteile wartungsfrei.

Membranen sind auf ihren Zustand zu überprüfen. Bei Einbau muss die Gewebeseite auf der dem Druck abgewandten Seite liegen. Das Messwerk darf nicht verdreht werden, um Schrägfaltenbildung zu verhindern.

Ventilteller sind auf Verschmutzung und Beschädigung zu untersuchen. Bei Montage des Regelventiltellers ist die Spindel gegen Verdrehen zu sichern.

Daneben gilt grundsätzlich:

- Austausch defekter Komponenten nur gegen Original MEDENUS-Teile.
- An Flanschverbindungen oder Verschraubungen, die bei Wartungsarbeiten geöffnet wurden, sind bei Wiedermontage die Dichtflächen zu säubern.

Auf einwandfreie Verbindungen ist zu achten.

- Beschädigte Dichtungen ersetzen.
- Funktion und Einstellwerte kontrollieren!

8 Teileaustausch

8.1 Reparaturen,

d. h. Austausch von Teilen dürfen nur ausgebildete und autorisierte Personen durchführen.

8.2 Bestell-Angaben für Ersatzteile

Erforderliche Angaben -lt. Typenschild-

Ersatzteil Bezeichnung (Pos. Nr.)
 Regler-/SL 10-Typ RS 250/251/SL 10


Nennweite DN
Fabrikations-Nr. Nr. ...
Baujahr
Eingangsdruck P₁ bar
Ausgangsdruck P₂ mbar
Gasart

8.3 Ersatzteile

Pos. Bezeichnung

RS 250, RS 251

- (1) R-Hauptmembrane
- ② O-Ring R-1
- ③ R-Ausgleichsmembrane
- 4 O-Ring R-2
- ⑤ O-Ring R-3
- 6 O-Ring R-4
- (7) R-Ventilteller
- ® O-Ring R-5
- 9 O-Ring R-6
- 10 Dichtscheibe
- (1) Dichtscheibe
- (12) SAV-Ventilteller
- 3 O-Ring-SAV 1
- (14) SAV-Membrane
- (15) O-Ring-SAV 2
- ¹⁶ O-Ring-SAV 3
- O-Ring-SAV 4



SL 10

- ® SL 10-Membrane
- (9) SL 10 O-Ring 1
- SL 10-Ventilteller
- 21 SL 10 O-Ring 2
- 22 SL 10 O-Ring 3

